



YINGCHAROEN COMMUNICATION CO., LTD

Tel. +662-455-5915 (6), +662-454-7624 (5)




พ.น. 1195-2536



fb.BetaSatellite
BetaSatellite.com




FRONT PANEL WITH FUNCTIONAL SOFT-BUTTONS



BACK PANEL FOR EASY CONNECTIVITY



FULL FUNCTION REMOTE CONTROLLER



- POWER = ACTIVE/SLEEP MODE
- MUTE = AUDIO MUTE
- OK = CHANNEL PREVIEW / ACCEPT
- MENU = OPTIONS/SETTINGS SUBMENU
- EXIT = EXIT TO FULLSCREEN MODE
- INFO = CHANNEL INFO (SIGNAL MONITOR)
- AUDIO = AUDIO SOUNDTRACK SELECTIONS
- SEARCH = CHANNEL SEARCH MENU
- REVERT = BRINGS BACK PREVIOUS ITEM
- TV/R = SWITCH BETWEEN TV AND RADIO
- FAV = ONSCREEN FAVORITE CHANNELS

The 3rd Generation BETA M89 Satellite Receivers are equipped with fully functionable Soft-Buttons. It is carefully and uniquely designed to be the most user-friendly satellite receiver. These Soft Buttons are highly useful when the remote controller is either lost or ran out of power. And they are designated to reflect the main functions found on the remote controller.


“MENU” Soft Button brings up the satellite menu on the receiver. In the satellite menu, use “VOL -” and “VOL +” Soft Buttons to move between pages. Use the “CH -” and “CH +” Soft Buttons to move the cursor up and down. The “OK” Soft Button must be pressed to move into the menu and accept the settings. Use the “MENU” Soft Button to exit once done.

“OK” Soft Button brings up the television programmes menu with preview screen. In the television programmes menu, use “VOL -” and “VOL +” Soft Buttons to move between pages. Use the “CH -” and “CH +” Soft Buttons to move the cursor up and down. Press “OK” Soft Button to accept the programme selection.

In full screen mode, “VOL -” and “VOL +” Soft Buttons to increase or decrease volume. And use the “CH -” and “CH +” to Soft Buttons to move between channels. To turn off the satellite receiver entirely, press the “POWER” Soft Button.




ปุ่มต่างๆในส่วนหน้าของกล่อง BETA M89



จุดต่อในส่วนหลังของกล่อง BETA M89



รีโมทกล่อง BETA M89 มีครบทุกฟังก์ชัน



- POWER = ปุ่ม เปิด-ปิด กล่องรับสัญญาณดาวเทียม
- MUTE = ปุ่มปิดเสียง
- OK = เข้าสู่รายการช่องดาวเทียม / ยืนยัน
- MENU = เข้าสู่เมนูการตั้งค่ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม
- EXIT = ออกสู่หน้าจอแสดงผลปกติ
- INFO = ข้อมูลช่อง (และ ความแรงของสัญญาณ)
- AUDIO = เลือกเสียงซาวนด์แทร็คที่ต้องการ
- SEARCH = เข้าสู่โหมดการค้นหาช่องดาวเทียม
- REVERT = กลับสู่ช่องก่อนหน้า
- TV/R = เปลี่ยนโหมดของการรับระหว่าง โทรและวิทยุ
- FAV = การเลือกช่องที่ชื่นชอบ

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม BETA M89 มีปุ่มควบคุมการทำงานและฟังก์ชันต่างๆ อย่างครบถ้วนถึง 6 ปุ่ม
กล่องรับสัญญาณถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายและสมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งานทุกประเภท
หมดปัญหา เวลาใช้รีโมท พัง สัญหาย หรือ ในเวลาที่ถ่านหมด ก็ยังใช้งานเครื่องได้ตามปกติ
ฟังก์ชันของปุ่มทั้ง 6 ปุ่ม ครบถ้วน ใช้ควบคุมฟังก์ชันหลักๆของกล่องรับสัญญาณได้ทันที ที่เปิดเครื่อง

กดปุ่ม "MENU" ที่ส่วนหน้าของกล่อง เพื่อเข้าสู่เมนูหลักในการตั้งค่ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม
ในเมนูหลักใช้ปุ่ม "VOL -" และ "VOL +" เพื่อการเปลี่ยนหน้า ซ้าย-ขวา ของเมนูการตั้งค่า
ใช้ปุ่ม "CH -" และ "CH +" เพื่อการเลือกแถบสีบนเมนูการตั้งค่า ขึ้น-ลง ตามต้องการ
เมื่อต้องการ เข้าสู่เมนูต่างๆ ให้กด ปุ่ม "OK" เพื่อทำการ ตกลง และ ยอมรับการตั้งค่าต่างๆ
กดปุ่ม "MENU" ที่ส่วนหน้าของกล่อง เพื่อทำการออกจากการตั้งค่าต่างๆ ของกล่องรับสัญญาณดาวเทียม

กดปุ่ม "OK" ที่ส่วนหน้าของกล่อง เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายการช่องทีวีดาวเทียม
ในหน้าจอรายการช่องทีวีดาวเทียม ใช้ปุ่ม "VOL -" และ "VOL +" เพื่อการเปลี่ยนหน้ารายการทีละหน้า
ใช้ปุ่ม "CH -" และ "CH +" เพื่อการเลือกรายการช่อง ขึ้น-ลง ได้ตามต้องการ
กดปุ่ม "OK" ที่ส่วนหน้าของกล่อง เพื่อตกลงเลือกรับชม ช่องทีวีดาวเทียม ตามที่ต้องการ

ในรูปแบบหน้าจอปกติ ใช้ปุ่ม "VOL -" และ "VOL +" เพื่อ ลด-เพิ่ม เสียงกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
และใช้ปุ่ม "CH -" และ "CH +" เพื่อทำการเปลี่ยนช่องรายการทีละช่อง
หากต้องการปิดกล่องรับสัญญาณ ให้กดปุ่ม "POWER" ที่ส่วนหน้าของกล่องรับสัญญาณดาวเทียม